

MANUAL DE INSTRUCCIONES CY401PC

Receptor de radio , que incorpora un rele de salida sin tensión.

Uso recomendado para automatismos.

El circuito aprende el código del mando según se explica mas adelante. Solo se podrán usar mandos concretos para este receptor.

Se disponen tres tipos de salida según la selección del jumper.

1. El rele se activa por tres segundos y después desconecta. Monoestable.

2. El rele se activa y desactiva según pulsamos el mando. Biestable

3. Se activa el sonido pero el rele no se activa.

E. Tensión de trabajo 12V - conexión "4"; Tensión de trabajo 24 V - desconexión "4"

(Consulte el diagrama del circuito para más detalles)

Aprendizaje de código fijo

1. Presione la tecla de aprendizaje durante un segundo y suelte

2. Presione cualquier botón del control remoto , la luz se enciende y ya esta activado.

El receptor sale automáticamente del estado de aprendizaje si no hace nada en 32

segundos. Puede almacenar hasta 30 controles.

Aprendiendo el código rolling:

1. Presione la tecla de aprendizaje durante un segundo y suelte.

2. Mantenga presionado un botón del control remoto el piloto parpadea lentamente.

3. Vuelva a presionar la tecla de aprendizaje un segundo y suelte.

4. Presione el mismo botón en el paso "2", la lámpara piloto parpadeará 5 veces rápidamente. (puede almacenar hasta 6 unids este tipo de controles remotos)

Borrado completo de la memoria

Presione la tecla de aprendizaje durante 8 segundos al menos. Hasta que el piloto se apague.

