

1 - Apretar la tecla de un emisor ya memorizado hasta cuando (~15") el Led queda encendido;

2 - En 20", apretar una tecla del emisor a agregar. ¡Esperar 20" antes de usarlo!

Repetir 1 y 2 para todos los emisores a agregar (hasta un máximo de 25 por receptor).

-> Para una NUEVA INSTALACIÓN

CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓN DE LOS RECEPTORES RE432RC, RBE4RC* O DE LA TARJETA AF43SR.

*** TAMBIÉN PARA ACTIVARLO.**