

26 de marzo de 2008

INSTRUCCIONES MANDO PROGRAMABLE MPR-433 GRABADO DEA EVOLUTIVO

El mando proporcionado corresponde a una copia del mando original. Para probar el mando usted debe de pulsar primero el mando nuevo y no pulsar la muestra facilitada. La primera vez el mando nuevo debe de abrir la puerta, en este caso probar una segunda vez, si sigue abriendo usted ya tiene el mando preparado, en caso contrario debe desactivar la función rolling poniendo el jumper J3 (pieza pequeña negra)* que se encuentra situado en el receptor al lado de la antena. Los demás mandos seguirán funcionando normalmente.

